


PHONIC

Road Gear 160
Road Gear 260



Интегрированная мобильная акустическая система



На русском языке

Руководство пользователя

Road Gear 160 Road Gear 260



Интегрированная мобильная акустическая система

Содержание

Введение.....	4
Особенности.....	4
Компоненты RoadGear.....	4
Монтаж.....	5
Первоначальная установка.....	5
Микшер RoadGear.....	6
Защитные замки с кодом.....	9
Громкоговорители RoadGear.....	9
Микрофон.....	9
Дополнительные аксессуары.....	10
Технические характеристики.....	11
Приложения.....	12
Принципиальная схема.....	13

Компания Phonic оставляет за собой право изменять информацию в данном руководстве пользователя без предварительного уведомления.


V1.0 12/05/2008

Меры безопасности

Не оставляйте устройство в местах доступа капель или брызг, не устанавливайте на устройство сосуды с жидкостью, например вазы. Если сетевой штепсель используется в качестве разъединителя, то он всегда должен оставаться включенным.

Внимание! Нельзя устанавливать устройство в местах, блокирующих быстрый доступ к выключателям питания устройства.

1. Прочтите инструкцию перед началом работы с устройством.
2. Сохраните руководство пользователя, так как оно может понадобиться вам в будущем.
3. Для обеспечения безопасности принимайте во внимание все предупреждения.
4. Следуйте инструкциям, изложенным в данном документе.
5. Не используйте устройство рядом с водой или в местах, где возможно образование конденсата.
6. Протирайте только сухой тканью, не используйте аэрозоли, жидкие чистящие средства. Перед началом чистки отключайте устройство от сети.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не размещайте устройство с такими источниками тепла как радиаторы, печи и другими нагревающимися устройствами, включая усилители.
9. Старайтесь пользоваться поляризованной или заземленной вилкой. Поляризованная вилка имеет два плоских контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет третий специализированный контакт. Широкий контакт или контакт заземления обеспечивает безопасность подключения устройства. Если прилагаемая вилка не подходит в вашей розетке, попросите электрика заменить розетку.
10. Берегите кабель питания. Не наступайте на него и следите за целостностью изоляции, особенно возле вилки и места его выхода из устройства.
11. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
12. Используйте только указанные производителем или поставляемую с устройством стойку, тележку, штатив, крепление или стол.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы и при его долгом бездействии.
14. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено. Например, поврежден кабель или вилка питания, на устройство была пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили или оно не функционирует нормально.



Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного участка опасного напряжения, достаточного для поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике обращает внимание на необходимость четкого соблюдения инструкций в сопроводительной литературе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ОСТОРОЖНО: Использование органов управления или настроек иначе, чем описано в руководстве, может быть опасно.



Осторожно!




- Используйте только силовой кабель, поставляемый в комплекте с RoadGear.
- При покупке силовой кабель будет соответствовать стандартам безопасности и кодовым требованиям той страны, в которой он продается.
- Во избежание короткого замыкания контактные штыри силового кабеля нельзя менять местами ни при каких обстоятельствах.
- Если вы берете с собой RoadGear за границу, перед использованием проверьте местный уровень напряжения и убедитесь, что стандарт электропитания соответствует тому, который выбран с помощью переключателя на задней панели.
- Во время использования RoadGear дверца отделения хранения должна быть открыта для наилучшей вентиляции.

Монтаж

Следуя инструкции, вы легко произведете монтаж и демонтаж. Соблюдение дальнейших инструкций гарантирует вам бесперебойную установку RoadGear.

- Сначала откройте стыковые замки 1 и 2 (см. рис. ниже) с обеих сторон.
- Теперь вы можете открыть верхний замок, после чего части RoadGear должны разъединиться плавно.
- Установите микшер в вертикальное положение.
- Чтобы демонтировать RoadGear следует действовать в том же порядке: сначала закрыть замки по бокам, затем верхний - в этом случае все части будут надежно и прочно прикреплены друг к другу.
- При использовании громкоговорителей RoadGear убедитесь, что замки на задней панели надежно закреплены в своих местах и не царапают поверхности, с которыми соприкасаются.



Начальная установка

Убедитесь, что вы приняли к сведению все пункты данной инструкции пользователя. RoadGear 160 и 260 относятся к классу систем массового оповещения, поэтому прежде всего позаботьтесь о правильной настройке оборудования.

- Демонтируйте RoadGear и снимите громкоговорители с верхней части комплекта. Достаньте оборудование и аксессуары, которые хотите использовать. Установите микшер и громкоговорители.
- Подсоедините громкоговорители к микшеру с помощью специальных кабелей. Можно использовать дополнительные стойки для увеличения высоты громкоговорителей.

Внимание! К выходным разъемам для громкоговорителей должны подключаться только громкоговорители, в противном случае может быть причинен вред оборудованию.

- К соответствующим входам устройства подключите все необходимое оборудование. Это также могут быть источники линейного сигнала, микрофоны, гитары, клавиатуры и т.п.
- Подключите к соответствующим выходам все необходимое оборудование. Это могут быть мониторы, сигнальные процессоры и/или записывающие устройства.
- Убедитесь, что все регуляторы уровней входов и выходов находятся в крайнем левом положении (минимальном).
- Убедитесь, что кабель электропитания подключен в соответствующий разъем на задней панели RoadGear микшера.

Внимание! Убедитесь, что на силовом кабеле нет никаких царапин или порезов, из-за которых провод может оголиться, так как постоянная сборка и разборка оборудования может вызвать изнашивание изоляции.

- Подсоедините кабель электропитания к розетке с подходящим напряжением.
- Установите выключатель микшера в позицию ON и отрегулируйте уровни входов и выходов нужным вам образом.
- Во время использования RoadGear дверца отделения хранения должна быть открыта для наилучшей вентиляции.

RoadGear 260 Plus

